

RADIO CONTROLLED CLOCK CRONO

RÁDIOVO RIADENÉ HODINY CRONO

Inštrukcie pre starostlivosť Blomus produktov

Blomus produkty sú vyrobené z vysoko kvalitných materiálov. Materiály z nerezovej ocele sa ľahko stará, ale udržiavanie musí byť pravidelné. Pokiaľ nie je o produkt správne starané, môžu sa na matnej nerezovej oceli tvoriť škvrny. Preto odporúčame pravidelné čistenie.

POZOR: Za žiadnych okolností nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, drôtenky, tvrdé kefy, atď. Povrch by sa mohol trvalo poškodiť. Prosíme uistite sa, že pri čistení nedošlo k poškodeniu citlivých materiálov, ako je drevo, či sklo.

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ O PRODUKTY BLOMUS

Odtlačky prstov na povrchu nerezovej ocele je možné odstrániť pomocou vlhkej handričky na čistenie mikrovlákien, alebo mäkkou handričkou na čistenie skla. Čistite produkt horúcou vodou a keď je potreba, pridajte trochu jemného saponátu, či Blomus Metal-Fluid (Art. No. 31056), ktorý vytvorí film proti nečistote a je vhodný aj na keramiku, drevo, sklo a plast.

NÁVOD NA SPUSTENIE HODÍN

- 1) Kompatibilné batérie
- 2) RESET tlačidlo
- 3) M.SET tlačidlo
- 4) REC tlačidlo

PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE

NASTAVENIE AUTOMATICKÉHO POHYBU

Hneď ako je batéria riadne nainštalovaná, hodiny sa automaticky nastaví na 12:00. Až chytia hodiny rádiový signál a spracujú ho (, čo trvá 3-12min), tak sa hodiny automaticky nastaví na správny čas.

Odporúčame, aby ste počas tohto procesu nepohybovali s hodinami

Pokiaľ sa hodiny po dobu 12 minút samy neprenastavia, je signál na danom mieste chybný, či nedostupný.

Opakujte proces znovu na inom mieste pomocou RESET tlačidla.

NASTAVENIE ČASU MANUÁLNE

Stlačte a pridržte M.SET tlačidlo po dobu 3 sekúnd pre nastavenie hodinovej ručičky. Druhou rukou nastavte hodinovú ručičku na 12:00. Stlačte M.SET tlačidlo na dlhšie ako 1 sekundu pre nastavenie minútovej ručičky.

Ak nie je M.SET tlačidlo stlačené po dobu 30 sekúnd hodiny sú nastavené, alebo stlačte REC tlačidlo.

RESETOVANIE HODÍN

Stlačením RESET tlačidla resetujete hodiny. Druhou rukou nastavte hodinové ručičky na 12:00. Hodiny sa automaticky nastaví pomocou rádiového signálu počas 3-12 minút.

OBNOVENIE RÁDIOVÉHO SIGNÁLU

Hodiny prijímajú rádiový signál maximálne 2x denne o 1:00 a 3:00. Počas prijímania signálu sa sekundová ručička zastaví na 12. hodine. Proces bude trvať 3 – 12 minút.

FUNKCIA ÚSPORY BATÉRIE

Na zníženie spotreby batérie sa sekundová ručička zastaví medzi 10. hodinou večernou a 6. hodinou rannou. Druhá ručička stále beží.

VLOŽENIE/ VÝMENA BATÉRIE

Počas vkladania batérie (AA typu, 1,5V LR6) prosím dodržujte správnu polaritu batérií, ktorá je znázornená na obale batérie.